

MAGELLAN™

MG32LCD - КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЖК-экран с подробным меню настроек



Используйте клавиши прокрутки для навигации




Сеть

ВКЛ = норма
ВЫКЛ = неисправн.

Режим StayD

ВКЛ = StayD вкл.
ВЫКЛ = StayD откл.

Клавиши

-  = Нажать один раз + **[МАСТЕР-КОД]** для доступа в меню настроек
-  = Нажмите и удерживайте для перехода к настройкам клавиатуры
-  = Нажмите и удерживайте для настройки звука

Постановка на охрану (если режим StayD неактивен)†

Уходя, поставить на охрану...



Обычная постановка:

1. Закройте все зоны в требуемой подсистеме.
2. Нажмите клавишу **[ARM]**.
3. Введите **[код доступа]**.

В доме под охраной...



Охрана периметра:

1. Нажмите клавишу **[STAY]**.
2. Введите **[код доступа]***.

Охрана сна:

1. Нажмите клавишу **[SLEEP]**.
2. Введите **[код доступа]***.

Снять с охраны: **[OFF] + [код доступа]***

* Нажмите клавишу номера соответствующей подсистемы (или группы подсистем). Для двух подсистем нажмите клавишу второй подсистемы после подтверждающего гудка.

† Если режим StayD активирован, обратитесь к инструкции пользователя StayD.

Экран неисправностей

Экран отображает все неисправности по мере их появления.

1. Нажмите клавишу **[TVL]**. Появится список неисправностей.
Используйте для прокрутки навигационные клавиши **[▲]** и **[▼]**.
2. Прочтите описание неисправности из списка неисправностей в инструкции пользователя. Если нет пояснений по ее устранению, позвоните в службу поддержки **(812)574-80-12** или **(495)720-18-11**.
3. Нажмите для выхода клавишу **[CLEAR]**.

Кнопки паники

Для отправки тихой или звуковой тревоги на пульт мониторинговой компании нажмите и удерживайте в течение 2 секунд одну из комбинаций клавиш:

| Тип паники | Комбинации клавиш |
|---------------|---------------------------------|
| Милиция | Клавиши [1] и [3] |
| Скорая помощь | Клавиши [4] и [6] |
| Пожар | Клавиши [7] и [9] |

Задать зоны обхода

Для создания обходной зоны в охраняемой подсистеме:

1. Нажмите клавишу **[VUP]**.
2. Введите Ваш **[код доступа]**.
3. Выберите зоны для обхода путем ввода ее двузначного номера (напр.: зона 3 = 03).
4. Нажмите клавишу **[ENTER]** для сохранения и выхода.

Экран памяти тревог

Для просмотра тревожных событий за последний период охраны:

1. Снимите систему с охраны.
2. Нажмите клавишу **[MEM]**.
3. Зоны, где была тревога за последний период охраны, появятся на дисплее.
4. Нажмите клавишу **[ENTER]** для сохранения и выхода.

P ▲ **R** ▲ **D** ○ **X**®
S E C U R I T Y S Y S T E M S

paradox-security.ru

Перевод выполнен в ООО "ТЕОС-БАЛТ" - 11/2008

MG32LCD-EQ00